


32 830 000 EUROSMART COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- verdeckte Hebelbefestigung
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Auslauf mit Mousseur
- schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche



32 830 000 EUROSMART COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE



ERSATZTEILE, September 2016 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46683000)
- 2: VERSCHRB.ELB3/8 (Order-nr. 46460000)
- 3: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 4: Auslauf (Order-nr. 13267000)
- 4.1: Sicherungsring (Order-nr. 0806500M)
- 4.2: Abdeckring (Order-nr. 0128500M)
- 4.3: Mousseur (Order-nr. 06574000)
- 5: Zugstange (Order-nr. 46739000)
- 6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46671000)
- 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910000)
- 7.1: Stopfen (Order-nr. 07182000)
- 7.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)
- 8: Druckschlauch (Order-nr. 46255000)
- 9: Temperaturbegrenzer (Order-nr. 46375000)*
- 10: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*
- 11: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)*
- 12: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)*

* Optional accessories