


32 901 EN1 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" XL-SIZE



PRODUKTBESCHREIBUNG


- Colour: nickel gebürstet
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- für freistehende Waschschrüsseln
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 6,6 l/min Durchflusskonstanthalter
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnell-Montage-System
- schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
- glatter Körper
- flexible Anschlusschläuche




Pure Freude
an Wasser



32 901 EN1 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" XL-SIZE



32 901 EN1 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" XL-SIZE



ERSATZTEILE, November 2016 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46919EN0)
- 2: Kartusche (Order-nr. 46580000)
- 3: Rohrauslauf (Order-nr. 13375EN0)
- 3.1: Mousseur (Order-nr. 48270000)
- 3.2: Abdeckring (Order-nr. 0128500M)
- 3.3: Sicherungsring (Order-nr. 4826600M)
- 4: Gegenverschraubung (Order-nr. 46645000)
- 5: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*

* Optional accessories