


## 32 942 002 EUROPLUS EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- flacher Auslauf
- Einlochmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- herausziehbare Dual Spülbrause
- Umstellung: Mousseur/SpeedClean Brausestrahl
- automatische Rückstellung auf Mousseur
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Schwenkbereich 120°
- Bedienungshebel aus Metall
- eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlussschläuche
- Schnell-Montage-System

## 32 942 002 EUROPLUS EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



### ERSATZTEILE, März 2016 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46651000)
- 2: Kappe (Order-nr. 46601000)
- 3: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 4: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseurauslauf (Order-nr. 48293000)
- 5: Spülbrause (Order-nr. 46710000)
- 5.1: Mousseur (Order-nr. 46711000)
- 5.2: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)
- 5.3: Sieb (Order-nr. 0676800M)
- 6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46346000)
- 7: Schnappkupplung (Order-nr. 46338000)
- 8: Spezialschlüssel (Order-nr. 19377000)\*

\* Optional accessories