

## 33 001 LG0 **CHIARA EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**

### **ERSATZTEILE**, Jänner 2001 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46229LG0)
- 1.1: Abdeckkappe (Order-nr. 46230G00)
- 2: Kappe (Order-nr. 46242L00)
- 3: Kartusche (Order-nr. 46048000)
- 4: Mousseur (Order-nr. 13929G00)
- 4.1: Siebeinsatz, Mousseur M22+M24x1 (Order-nr. 45002000)
- 5: Zugstange (Order-nr. 06048G00)
- 6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46249000)
- 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910LG0)
- 7.1: Stopfen (Order-nr. 07182G00)
- 7.1.1: Dichtung (Order-nr. 0506500M)
- 7.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)
- 8: Temperaturbegrenzer (Order-nr. 46308000)\*
- \* Optional accessories

No exploded view is available for this spare part list.