



33 037 000 EURODISC EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- für Frisörwaschtische
- mit seitlich stehender und herausziehbarer Auslaufbrause
- GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- einstellbare Mindestmenge ca. 2,5 l/min
- integrierter Rückflussverhinderer
- automatische Umstellung von Mousseur auf Brausestrahl
- Mousseur auf Brausestrahl
- (Chromausführung mit weißer Auslaufbrause)
- eigensicher gegen Rückfließen
- optionaler Temperaturbegrenzer (46 308)
- GROHE Long-Life Oberfläche

33 037 000 EURODISC EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, Jänner 1993 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46183000)
 - 1.1: Abdeckkappe (Order-nr. 46184000)
 - 2: Kartusche (Order-nr. 46048000)
 - 2.1: Dichtungsset (Order-nr. 46209000)
 - 3: Temperaturbegrenzerbis Bj. 97 (Order-nr. 46153000)
 - 3: Temperaturbegrenzer (Order-nr. 46308000)
 - 4: Schaftbefestigung (Order-nr. 46041000)
 - 5: Metall-Brauseschlauch (Order-nr. 28112000)
 - 6: Schlauchdurchführung (Order-nr. 46149000)
 - 7: Handbrause (Order-nr. 46148L00)
 - 7.1: Siebeinsatz, Mousseur M22+M24x1 (Order-nr. 45002000)
 - 8: Rückflussverhinderer (Order-nr. 14158000)
 - 9: Kappe (Order-nr. 01734000)
 - 10: Spar-Mousseur (Order-nr. 46147000)*
- * Optional accessories