


## 33 086 000 EURODISC EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"




### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- für Frisörwaschtische
- mit seitlich stehender und herausziehbarer Auslaufbrause
- automatische Umstellung von Mousseur auf Brausestrahl
- (Chromausführung mit weißer Auslaufbrause)
- Mengenbegrenzung
- Temperaturbegrenzer
- GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- GROHE Long-Life Oberfläche



## 33 086 000 EURODISC EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"



### ERSATZTEILE, Mai 2005 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46183000)
- 1.1: Abdeckkappe (Order-nr. 46184000)
- 2: Kartusche (Order-nr. 46048000)
- 3: Temperaturbegrenzerbis Bj. 97 (Order-nr. 46153000)
- 3: Temperaturbegrenzer (Order-nr. 46308000)
- 4: Schaftbefestigung (Order-nr. 46041000)
- 5: Metall-Brauseschlauch (Order-nr. 28112000)
- 6: Schlauchdurchführung (Order-nr. 46149000)
- 7: Handbrause (Order-nr. 46148L00)
- 7.1: Siebeinsatz, Mousseur M22+M24x1 (Order-nr. 45002000)
- 8: Rückflussverhinderer (Order-nr. 14167000)
- 9: Kappe (Order-nr. 01734000)