


33 281 002 EUROSMART STANDARD EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, Oktober 2017 – now

1: Hebel (Order-nr. 46897000)

2: Kappe (Order-nr. 46492000)

3: Schraubring (Order-nr. 46815000)

4: Kartusche (Order-nr. 46374000)

5: Strahlregler (Order-nr. 48264000)


6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46249000)

7: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*

8: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)*

* Optional accessories

33 281 002 EUROSMART STANDARD EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"




ERSATZTEILE, Oktober 2015 – Oktober 2017

- 1: Hebel (Order-nr. 46897000)
- 2: Kappe (Order-nr. 46492000)
- 3: Schraubring (Order-nr. 46815000)
- 4: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 5: Strahlregler (Order-nr. 48264000)
- 6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46249000)
- 7: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)*
- 8: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*

* Optional accessories

33 281 002 EUROSMART STANDARD EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, April 2013 – Oktober 2015

- 1: Hebel (Order-nr. 46897000)
- 2: Kappe (Order-nr. 46492000)
- 3: Schraubring (Order-nr. 46815000)
- 4: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 5: Strahlregler (Order-nr. 48264000)
- 6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46249000)
- 7: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*
- 8: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)*

* Optional accessories