



33 552 001 **EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- einstellbare Mindestmenge ca. 2,5 l/min
- GROHE Long-Life Oberfläche
- Schnell-Montage-System
- Auslauf mit Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche
- optionaler Temperaturbegrenzer (46 375)
- Armaturengruppe I nach DIN 4109

33 552 001 EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE



ERSATZTEILE, August 2008 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46577000)
- 2: Kappe (Order-nr. 46570000)
- 3: VERSCHRB.ELB3/8 (Order-nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 5: Zugstange (Order-nr. 06329000)
- 6: Mousseur (Order-nr. 13929000)
- 7: Gegenverschraubung (Order-nr. 46249000)
- 8: Ablaufgarnitur (Order-nr. 28915000)
- 8.1: Stopfen (Order-nr. 45210000)
- 9: Temperaturbegrenzer (Order-nr. 46375000)*

* Optional accessories