


33 562 00E **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**




## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- GROHE Water Saving Mousseur 5,7 l/min
- flexible Anschlussschläuche
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- Schnell-Montage-System
- verdeckte Hebelbefestigung
- optionaler Temperaturbegrenzer (46 375)
- GROHE Long-Life Oberfläche



33 562 00E **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**



**ERSATZTEILE**, Oktober 2008 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46535000)
- 2: Kappe (Order-nr. 46436000)
- 3: VERSCHRB.ELB3/8 (Order-nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 5: Zugstange (Order-nr. 10769000)
- 6: Mousseur (Order-nr. 13943000)
- 7: Gegenverschraubung (Order-nr. 46249000)
- 8: Ablaufgarnitur (Order-nr. 28915000)
- 8.1: Stopfen (Order-nr. 45210000)
- 9: Temperaturbegrenzer (Order-nr. 46375000)\*

\* Optional accessories