




### 33 591 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WANNENBATTERIE, 1/2"




#### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Wandmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- GROHE Long-Life Oberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Auslauf mit Mousseur
- integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"
- S-Anschlüsse
- eigensicher gegen Rückfließen



33 591 002 **EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WANNENBATTERIE, 1/2"**



## 33 591 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WANNENBATTERIE, 1/2"

### ERSATZTEILE, März 2010 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46752000)
- 2: Kappe (Order-nr. 46427000)
- 3: Kartusche (Order-nr. 46048000)
- 4: Umstellknopf (Order-nr. 64309000)
- 5: Umstellung (Order-nr. 65655000)
- 6: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)
- 7: Mousseur (Order-nr. 13941000)
- 8: Anschlussverschraubung 1/2" (Order-nr. 45044000)
- 9: S-Anschluss (Order-nr. 12662000)
- 10: Temperaturbegrenzer (Order-nr. 46308000)\*
- 11: Verlängerung 3/4", 20 mm (Order-nr. 0713000M)\*
- 12: Spezialschlüssel (Order-nr. 19377000)\*

\* Optional accessories

