



33 614 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WANNENBATTERIE, 1/2"



PRODUKTBESCHREIBUNG


- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- GROHE Long-Life Oberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- einstellbare Mindestmenge ca. 2,5 l/min
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Auslauf mit Mousseur
- integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"
- flexible Anschlussschläuche
- eigensicher gegen Rückfließen
- optionaler Temperaturbegrenzer (46 308)




Pure Freude
an Wasser



33 614 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WANNENBATTERIE, 1/2"



33 614 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WANNENBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, März 2010 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46726000)
- 2: Kartusche (Order-nr. 46588000)
- 3: Mousseur (Order-nr. 13952000)
- 4: Umstellknopf (Order-nr. 48022000)
- 5: Umstellung (Order-nr. 65655000)
- 6: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)
- 7: Gegenverschraubung (Order-nr. 46249000)
- 8: Temperaturbegrenzer (Order-nr. 08791000)*
- 9: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*
- * Optional accessories