


33 975 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- hoher Auslauf
- Einlochmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- Auslauf mit Mousseur
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich wählbar: 0° / 150° / 360°
- flexible Anschlussschläuche
- Schnell-Montage-System



33 975 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, Mai 2012 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46750000)
- 2: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 3: VERSCHRB.ELB3/8 (Order-nr. 46460000)
- 4: Auslauf (Order-nr. 13266000)
- 4.1: Abdeckring (Order-nr. 0128500M)
- 4.2: Sicherungsring (Order-nr. 0485300M)
- 4.3: Mousseur (Order-nr. 06574000)
- 4.3: Mousseur (Order-nr. 13935000)
- 5: Gegenverschraubung (Order-nr. 46249000)
- 6: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*

* Optional accessories