


33 975 004 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- hoher Auslauf
- Einlochmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- getrennte innenliegende Wasserwege – kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- Auslauf mit Mousseur
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich wählbar: 0° / 150°
- flexible Anschlussschläuche
- Befestigungsset aus Metall



33 975 004 **EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"**



ERSATZTEILE, April 2020 – now

1: Hebel (Order-nr. 46750000)

2: Mousseur (Order-nr. 48418000)

3: Kartusche (Order-nr. 46374000)

4: Befestigungsset (Order-nr. 48477000)

5: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)*

* Optional accessories