



33 977 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- flacher Auslauf
- Einlochmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- Auslauf mit Mousseur
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohauslauf
- Schwenkbereich 140°
- flexible Anschlussschläuche
- Schnell-Montage-System



33 977 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"

ERSATZTEILE, März 2014 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46726000)
- 2: Kappe (Order-nr. 46601000)
- 3: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 4: Dichtungsset (Order-nr. 46429K00)
- 5: Mousseur (Order-nr. 13928000)
- 6: Auslauf (Order-nr. 13205000)
- 7: Gegenverschraubung (Order-nr. 46249000)
- 8: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*

* Optional accessories

