


33 982 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Wandmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- Auslauf mit Mousseur
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohauslauf
- Schwenkbereich wählbar: 0° / 150°
- Ausladung 273 mm
- S-Anschlüsse



33 982 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, Juni 2010 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46752000)
- 2: Kappe (Order-nr. 46243000)
- 3: Kartusche (Order-nr. 46048000)
- 4: Anschlussverschraubung 1/2" (Order-nr. 45044000)
- 5: S-Anschluss (Order-nr. 12662000)
- 6: Auslauf (Order-nr. 13007000)
- 6.1: Abdeckring (Order-nr. 0128500M)
- 6.2: Sicherungsring (Order-nr. 0485300M)
- 6.3: Mousseur (Order-nr. 06574000)
- 7: Verlängerung 3/4", 20 mm (Order-nr. 0713000M)*
- 8: Spezialschlüssel (Order-nr. 19377000)*
- 9: Adapter (Order-nr. 45562000)*

* Optional accessories