
Pure Freude an Wasser


33 982 002 **EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"**



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Wandmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- Auslauf mit Mousseur
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich wählbar: 0° / 150°
- Ausladung 273 mm
- S-Anschlüsse






Pure Freude an Wasser

GROHE

33 982 002 **EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"**



ERSATZTEILE, Juni 2010 – now

1: Hebel (Order-nr. 46752000)

2: Kappe (Order-nr. 46243000)

3: Kartusche (Order-nr. 46048000)

4: Anschlussverschraubung 1/2" (Order-nr. 45044000)

5: S-Anschluss (Order-nr. 12662000)

6: Auslauf (Order-nr. 13007000)

6.1: Abdeckring (Order-nr. 0128500M)

6.2: Sicherungsring (Order-nr. 0485300M)

6.3: Mousseur (Order-nr. 06574000)

7: Verlängerung 3/4", 20 mm (Order-nr. 0713000M)*

8: Spezialschlüssel (Order-nr. 19377000)*

9: Adapter (Order-nr. 45562000)*

* Optional accessories